

Гидравлический расчет

Расчет гидравлических потерь давления следует выполнять по номограмме, приведенной на рис.1. В зависимости от протяжённости трассы и количества фитинговых соединений дополнительные потери на местных сопротивлениях принимаются 10-20% от линейных.

